

◎組み込み後の回路を十分ご検討の上、お客様の責任においてご利用下さい.

◎本基板Ａｓｓｙの動作は、使用する「ＩＲｘ」により決定されます。ＰＯＲ版を除く
「ＩＲｘシリーズ」はすべて差し換えが可能です。

◎ＰＩＣ１６Ｆ８４Ａ／８１９／６４８Ａ等の基本性能・諸特性をご理解の上ご利用下さい。

◎標準仕様では「ＣＮ１・ＣＮ２・ＲＡ・Ｒ５・Ｒ６・Ｒ１０は実装無し（ＣＮは２．５ｍｍピッチ）

◎ＣＮ２は標準的な使用では安定電源５Ｖのみ接続して下さい。

◎ＩＲｒミニ（１２キー受信）やＩＲｒ８（有線リモコン受信側）
として利用する場合は資料やホームページの説明を参照して下さい。

◎Ｖカットせず使用（Ｓｉ，ＳｉＴ等）するマルチ基板側のの回路は、
Ｓｉ、ＳｉＴ等に添付の資料をご理解の上ご利用下さい。

発売 2004.11.01
2版 2005.10.26
訂正 2006.09.21
ＩＲｘＰＣＢ６ Ｖｅｒ_ＵＰ 2008.03.11 わたなべ企画